

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPRECHENDER TIMER

FEATURES

Drei unabhängige Funktionen - ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig und unabhängig den Countdown-Timer und die sprechende Countdown-Timer-Gesprächsuhr zu verwenden.

Sprachansagen - gibt die verbleibende Zeit bis 0:00 Uhr und die übrige Zeit während des Countdowns an.

Automatische Wiederholung - startet den Countdown automatisch nach Erreichen von 0:00 Uhr neu.

6 Alarmtöne - ermöglicht es Ihnen, verschiedene Alarmtöne für verschiedene Aktivitäten zu verwenden.

Speicher - ermöglicht es Ihnen, eine Countdown-Zeiteinstellung zu speichern, um wiederholte Einstellungen zu vermeiden.

Sprachansage An/Aus - können Sie die Sprachansage ausschalten.

24 Stunden Countup und Countdown - Der maximale Count-up und Countdown beträgt 23:59:59 Uhr.

BEDIENUNG

COUNTDOWN-TIMER

EINSTELLUNG DER COUNTDOWN-ZEIT

1. Schieben Sie den Funktionsschalter (auf der Seite) auf **COUNT DOWN**.
2. Drücken Sie die Tasten **HR**, **MIN** und **SEC**, um die Stunde, Minute und Sekunde für die Countdown-Zeit einzustellen. Eine Stimme meldet den eingegebenen Wert. Wenn Sie **HR**, **MIN** oder **SEC** gedrückt halten, wird die Stunde, Minute oder Sekunde schnell vorwärts bewegt.

COUNTDOWN STARTEN

1. Drücken Sie **START/STOP**, um den Countdown zu starten, das Gerät meldet die verbleibende Zeit bis 0:00 nach folgendem Zeitplan, z.B. "5 Minuten noch".

Verbleibende Zeit	Sprachansage Frequenz
Zeit > 60 Minuten	stündlich
60 min > = Zeit > 10 min	alle 10 Minuten
10 min > = Zeit > 1 min	jede Minute
1 min > = Zeit > 10 sec	alle 10 Sekunden
10 sec > = Zeit > 1 sec	jede 1 Sekunde

2. Beim Herunterzählen bis 0:00oo, ertönt der Alarm für 1 Minute, während das Gerät weiter aufwärts zählt und meldet, wie viel Zeit es über 0:00oo liegt, nach dem gleichen Meldeplan wie in der obigen Tabelle. Zum Beispiel kündigt das Gerät " 2 Minuten zu Ende " an, wenn es 2 Minuten über 0:00oo ist.

PAUSIEREN/STOPPEN DES COUNTDOWNS

Um den Countdown zu stoppen oder zu unterbrechen, drücken Sie **START/STOP** während des Countdowns. Um fortzufahren, drücken Sie erneut **START/STOP**.

ZURÜCKSETZEN DER COUNTDOWN-ZEIT

Um die Countdown-Zeit zurückzusetzen, stoppen Sie zuerst den Countdown (wenn er noch abwärts zählt), indem Sie **START/STOP** drücken, dann **CLEAR** drücken, um auf 0:00oo zurückzusetzen.

AUTO WIEDERHOLUNG

Mit dieser Funktion können Sie den Countdown nach Erreichen von 0:00oo automatisch neu starten.

Es ist eine sehr nützliche Funktion für sich wiederholende Aktivitäten wie die Einnahme von Medikamenten alle 4 Stunden, eine Reihe von Übungen mit jeweils 10 Minuten Abstand oder die Überprüfung eines Experiments alle 20 Minuten.

1. Drücken Sie die Tasten **HR**, **MIN** und **SEC**, um die Stunde, Minute und Sekunde für die Countdown-Zeit einzustellen. Eine Stimme meldet den eingegebenen Wert. Wenn Sie **HR**, **MIN** oder **SEC** gedrückt halten, wird die Stunde, Minute oder Sekunde schnell vorwärts bewegt.
2. Schieben Sie den Schalter **REPEAT** in die Position **YES**.
3. Drücken Sie **START/STOP**, um den Countdown zu starten, das Gerät meldet die verbleibende Zeit bis 0:00oo und startet den Countdown immer wieder neu.

Beim Zählen bis 0:00oo, abhängig von der eingestellten Countdown-Zeit, werden verschiedene Alarme verwendet.

Eingestellte Countdown Zeit	Alarm bei 0:00o
Zeit > = 2 Minuten	Ihr ausgewählter Alarmton für 1 Minute
2 Minuten > Zeit > 10 sek	Zweimal piepen
Zeit < = 10 sek	Piepst einmal, wenn "STIMME ein/aus" ausgeschaltet ist. Kein Alarmsignal, wenn "STIMME ein/aus" eingeschaltet ist.







VERWENDUNG DER SPEICHERFUNKTION

Eine Countdown-Zeit kann im Speicher gespeichert werden, die durch Drücken von **MEMORY** abgerufen werden kann, wodurch eine wiederholte Einstellung der am häufigsten verwendeten Countdown-Zeit entfällt.

- Um die am häufigsten verwendete Abklingzeit im Speicher zu speichern, stellen Sie zuerst die Abklingzeit ein und drücken Sie dann **MEMORY**. Auf der Anzeige erscheint ein konstantes "MEMORY"-Wort, das anzeigt, dass eine Countdown-Zeit im Speicher gespeichert wurde.
- Um die im Speicher gespeicherte Countdown-Zeit zu verwenden, drücken Sie **MEMORY**, um den Speicher abzurufen, und auf der Anzeige erscheint ein blinkendes "MEMORY". Drücken Sie **START/STOP**, um den Countdown zu starten.
- Um den Speicher zu löschen, drücken Sie **START/STOP**, um den Countdown zu stoppen (er zählt noch rückwärts). Drücken Sie dann **MEMORY**, um den vorhandenen Speicher abzurufen, wie angezeigt, indem Sie "MEMORY" auf dem Display blinken lassen und dann **CLEAR** drücken, um den Speicher zu löschen.
- Um einen neuen Wert für den Speicher zu speichern, löschen Sie zuerst den Speicher und folgen Sie dann Schritt 1, um einen neuen Wert im Speicher einzustellen.

SAUSWAHL VON ALARMTÖNEN

Es gibt 6 verschiedene Alarmtöne, die Sie beim Zählen bis 0:00 Uhr warnen.

Alarmton	Symbol
Pfeifende Teekanne	
Kuckuck	
Glocke	
Hoffnungsspule	
Hupe	
Di, Di	

- Um einen Alarmton auszuwählen, drücken Sie wiederholt **SOUND**, das Gerät spielt jeden Alarm mit dem entsprechenden Symbol auf dem Display ab. Sie können den Alarm vor dem Start des Countdowns oder während des Countdowns auswählen.
- Wenn Sie bis 0:00 Uhr herunterzählen, ertönt der Alarm für 1 Minute. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.
- Der Alarmton ist nur für den Countdown.
- Der Alarmton funktioniert nicht im Count-up- oder Uhrenmodus.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER SPRACHANSAGE

- Greifen Sie die Stege auf beiden Seiten des Timers und schieben Sie die Abdeckung nach unten.
- Um die Ansage einzuschalten, drücken Sie **VOICE ON/OFF**, " " verschwindet und der Timer piept zweimal, um anzuzeigen, dass die Sprachansage eingeschaltet ist.
- Um die Ansage auszuschalten, drücken Sie erneut **VOICE ON/OFF**, " " erscheint und der Timer piept einmalig, um anzuzeigen, dass die Sprachdurchsage ausgeschaltet ist.

Hinweis: Auch wenn die Sprachansage ausgeschaltet ist, ertönt der Countdown-Alarm noch 1 Minute lang, nachdem der Timer auf 0:00 Uhr heruntergezählt wurde.

COUNT-UP TIMER

MIT COUNT-UP-TIMER

- Schieben Sie den Funktionsschalter auf **COUNT UP**.
- Drücken Sie **START/STOP**, um den Count-Up zu starten.
- Um den Countup zu stoppen oder zu unterbrechen, drücken Sie **START/STOP**. Um fortzufahren, drücken Sie erneut

START/STOP.

- Um auf 0:00:00 zurückzusetzen, stoppen Sie zuerst den Countdown und drücken Sie dann **CLEAR**.
- Die maximale Count-Up-Zeit beträgt 23:59:59. Bei Erreichen von 23:59:59 beginnt es wieder ab 0:00:00 zu zählen.

Tip: Es gibt keine Sprachansage für die Zählung. Wenn Sie jedoch die Sprachansage während des Aufwärtszählens wünschen, können Sie die Countdown-Funktion verwenden und die Zeit auf 1 Sekunde einstellen. Dann meldet das Gerät die Count-Up-Zeit nach 0:00 Uhr als "vorbei"..

SPRECHENDE UHR

EINSTELLEN DER ZEIT

- Schieben Sie den Funktionsschalter **CLOCK SET**.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **HOUR** (oder halten Sie sie gedrückt), um die richtige Stunde einzustellen. Eine Stimme meldet den eingegebenen Wert.

Hinweis: Der Timer piept, anstatt die Zeit anzukündigen, wenn die Sprachansage eingeschaltet ist, und Sie halten die Taste gedrückt.

- Drücken Sie wiederholt (oder halten Sie sie gedrückt) **MIN**, um die richtige Minute einzustellen.
- Drücken Sie wiederholt (oder halten Sie sie gedrückt) **SEC**, um die richtige Sekunde einzustellen.
- Schieben Sie den Funktionsschalter auf **CLOCK**.

ZEITANSAGE

Wenn der Funktionsschalter auf der Position **CLOCK** steht, wird durch Drücken einer beliebigen Taste (außer **VOICE** ein/aus) die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Tip: Obwohl es keinen Wecker für die Uhr gibt, können Sie mit dem Countdown-Timer die Weckzeit schnell einstellen. Wenn Sie beispielsweise morgens um 7:00 Uhr aufstehen möchten und die aktuelle Uhrzeit 23:00 Uhr ist, können Sie 20:00 Uhr für den Countdown-Timer einstellen und die Stimme ausschalten. Der Alarm (einer der 6 von Ihnen gewählten) wird morgens um 7:00 Uhr (7:00 Uhr) ausgelöst. Tatsächlich ist dies eine einfachere Möglichkeit, den Wecker einzustellen als den Wecker.

VERWENDUNG VON COUNT-UP, COUNT-DOWN UND UHR

Sie können Count-Up, Count-Down und Clock gleichzeitig bedienen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Sie können z.B. die COUNT-DOWN starten und dann zu COUNT-UP wechseln, um den Count-Up zu starten, und dann zu CLOCK wechseln. Im TAKT-Modus laufen sowohl der Countdown als auch der Countdown noch auf dem Hintergrund, wie durch das Blinken von COUNT-DOWN und COUNT-UP auf der Anzeige angezeigt, während auf der Anzeige eine feste Uhr angezeigt wird.

BATTERIEN WECHSELN

Dieses Gerät wird mit 2 AG13-Alkalibatterien betrieben. Wenn Sprachansagen schwach klingen oder die Anzeige schwach ist, ersetzen Sie die Batterien.

Führen Sie diese Schritte aus, um die Batterien auszutauschen.

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs auf.
- Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie durch 2 neue AG13-Batterien.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Hinweis: 1. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
2. Mischen Sie niemals frische Batterien mit alten.

