

TALKJOY[®]

Bedienungsanleitung – Sprechende Armbanduhr

Batteriesparmodus / Standby Modus ein- oder ausstellen:

Halten Sie Taste S1 für 5 Sekunden gedrückt, um die Uhr vom Standby-Modus zu aktivieren.
Halten Sie S1 für 5 Sekunden gedrückt, um sie wieder in den Standby-Modus zu versetzen.

Einstellung Analoge Anzeige der Uhrzeit:

Um die aktuelle Zeit einzustellen, ziehen Sie die Krone aus und stellen Sie die Zeiger auf die gewünschte Zeit ein. Dann drücken Sie die Krone wieder ein. Die analoge Zeitanzeige ist somit eingestellt.



Zeit- und Datumsausgabe:

Drücken Sie S1 einmal, um die Zeit zu hören.

Drücken Sie S1 zweimal, um das Datum zu hören.

→ TIPP: Während Sie die Uhr tragen: beugen Sie Ihr Handgelenk und drücken Sie dann erst S1 für die Ansage, sie erhalten klarere und lautere Ansagen.

Einstellung der Sprachwiedergabe:

Stunde einstellen

Drücken Sie S2 um die Stunde einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an die Stunde anzupassen.

Jahr einstellen

Drücken Sie S2 um das Jahr einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an das Jahr anzupassen.

Monat einstellen

Drücken Sie S2 um den Monat einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an den Monat anzupassen.

Datum einstellen

Drücken Sie S2 um das Datum einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an das Datum anzupassen.

Alarm Stunde einstellen (Wecker)

Drücken Sie S2 um die Alarmstunde einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an die Stunde anzupassen.

Alarm Minute einstellen (Wecker)

Drücken Sie S2 um die Alarmminute einzustellen, dann drücken Sie S1 um die Uhr an die Minute anzupassen.

Alarm einstellen

Drücken Sie S2 um den Alarm einzustellen, dann drücken Sie S1 um den Alarm an/ aus zu stellen.

Klingelton einstellen (automatische Zeitansage zu jeder vollen Stunde)

Drücken Sie die S2 um die Zeitansage (Klingelton) einzustellen, dann drücken Sie S1 um Klingelton an/ aus zu stellen. Zu jeder vollen Stunde zwischen 8:00 und 22:00 Uhr wird die Uhrzeit angesagt.

Drücken Sie im Einstellungsmodus für 5 Sekunden keine Knöpfe, die Uhr wird automatisch in den normalen Zeitmodus zurückkehren.

Importiert durch Luxusnetz Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Ricklefsstr. 10, 29227 Celle, Germany.
Service@Luxusnetz.de - www.Luxusnetz.de - www.TalkJoy.de



TALKJOY

User Manual – Talking Watch

Setting sleep mode; (standby – battery saving mode)

Hold S1 for 5 seconds to activate the watch from sleep mode.
Hold S1 for 5 seconds to enter sleep mode.

To set current time, pull out the crown and set hour and minute hands to desired time. Then push back the crown to normal position.



Time and Date Announcements

Press S1 once, to hear time

Press S1 twice, to hear date

→ while wearing the watch: please bent your wrist first and then push S1, you will receive clearer/louder announcements

Setting Announcement functions:

Set hour

Press S2 to set hour, then press S1 to adjust to the hour.

Set minute

Press S2 to set minute, then press S1 to adjust to the minute.

Set year

Press S2 to set year, then press S1 to adjust to the year.

Set month

Press S2 to set month, then press S1 to adjust to the month.

Set date

Press S2 to set date, then press S1 to adjust to the date.

Set Alarm hour

Press S2 to set alarm hour, then press S1 to adjust to the hour.

Set Alarm minute

Press S2 to set alarm minute, then press S1 to adjust to the minute.

Set Alarm

Press S2 to set alarm, then press S1 to adjust alarm on / alarm off

Set hourly chime (automated announcement of time at every full hour between 8am-10pm)

Press S2 to set chime, then press S1 to adjust to the hourly announcements.

In setting mode, don't push any buttons for 5 seconds, it will return to normal time mode.

Imported by Luxusnetz Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Ricklefsstr. 10, 29227 Celle, Germany.

Service@Luxusnetz.de - www.Luxusnetz.de - www.TalkJoy.de



TALKJOY

Mode d'emploi - Montre-bracelet parlante

Mode économie de batterie / Activer ou désactiver le mode veille:

Maintenez le bouton S1 enfoncé pendant 5 secondes pour activer l'horloge à partir du mode veille.
Maintenez la touche S1 enfoncée pendant 5 secondes pour revenir en mode veille.

Réglage de l'affichage analogique du temps:

Pour régler l'heure actuelle, retirez la couronne et réglez les aiguilles à l'heure souhaitée. Puis repoussez la couronne vers l'intérieur. L'affichage l'heure analogique est maintenant réglé.



Format de l'heure et de la date:

Appuyez une fois sur S1 pour voir le temps.

Appuyez deux fois sur S1 pour voir la date.

→ CONSEIL: Tout en portant la montre : pliez le poignet et appuyez sur pour le message d'annonce, vous obtiendrez des messages d'annonces plus claires et plus fortes.

Réglage de la lecture vocale:

Réglage de l'heure

Appuyez sur S2 pour régler l'heure, puis appuyez sur S1 pour régler l'horloge à l'heure.

Régler l'année

Appuyez sur S2 pour régler l'année, puis appuyez sur S1 pour régler l'année sur l'horloge.

Régler le mois

Appuyez sur S2 pour régler le mois, puis appuyez sur S1 pour régler le mois sur l'horloge.

Définir la date

Appuyez sur S2 pour régler la date, puis appuyez sur S1 pour régler la date de l'horloge.

Réglage de l'heure d'alarme (Réveil)

Appuyez sur S2 pour régler l'heure d'alarme, puis sur S1 pour régler l'horloge à l'heure.

Réglage des minutes d'alarme (Réveil)

Appuyez sur S2 pour régler les minutes de l'alarme, puis appuyez sur S1 pour régler les minutes de l'horloge.

Réglage de l'alarme

Appuyez sur S2 pour régler l'alarme, puis appuyez sur S1 pour activer/désactiver l'alarme.

Régler le carillon horaire (annonce automatique de l'heure à chaque heure complète entre 8h-22h)

Appuyez sur S2 pour régler le carillon, puis appuyez sur S1 pour régler les annonces horaires.

En mode réglage, n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la montre revient automatiquement au mode heure normal.

Importé par Luxusnetz Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Ricklefsstr. 10, 29227 Celle, Germany.
Service@Luxusnetz.de - www.Luxusnetz.de - www.TalkJoy.de

